Todo al alcance de sus dedos

Guía de inicio rápido

Bienvenidos al iPhone.
Esta guía de inicio rápido explica cómo configurar el iPhone y emplear sus funciones más importantes. Para comenzar, encienda el iPhone manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el iPhone.

Encendido/
Apagado
Reposo/
Activación
ID de Apple
El ID de Apple se usa para configurar iCloud, App Store, iTunes Store y mucho más en el iPhone.
Iniciar sesión con un ID de Apple
Crear un ID de Apple gratuito
¿Qué es un ID de Apple?
Omitir este paso

Nociones básicas sobre los botones.
Para apagar o reiniciar el iPhone, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante unos segundos y, a continuación, arrastre el regulador para confirmar. Para apagar la pantalla pero seguir recibiendo llamadas, pulse el botón de encendido/apagado una sola vez. Pulse el botón de inicio en cualquier momento para regresar a la pantalla de inicio. Para cambiar rápidamente entre las aplicaciones usadas recientemente, pulse dos veces el botón de inicio y pulse el icono de una de las aplicaciones.

Realizar una llamada.
Para realizar una llamada, pulse un número de teléfono en Contactos o Favoritos, en un correo electrónico o en un mensaje de texto, y prácticamente en cualquier lugar del iPhone. Puede abrir la aplicación Teléfono y pulsar el botón Teclado para marcar manualmente. Para silenciar una llamada entrante, pulse el botón de encendido/apagado una sola vez. Para enviar una llamada directamente al buzón de voz, pulse el botón de encendido/apagado dos veces. Para responder a una llamada mientras lleva los auriculares con micrófono del iPhone, pulse el botón central una vez. Púlselo de nuevo para finalizar la llamada.

FaceTime.
Seleccione uno de sus contactos y pulse el botón FaceTime para iniciar una llamada de vídeo con otro usuario de un iPhone o de un iPad, iPod touch o Mac. O bien, durante una llamada de voz, pulse el botón FaceTime para iniciar una llamada de vídeo. Durante una llamada de vídeo, pulse el botón Cámara para cambiar a la cámara trasera y mostrar dónde se encuentra.

Se requiere que tanto quien realiza la llamada como quien la recibe dispongan de un dispositivo compatible con FaceTime.

Mensajes.
Pulse el icono Mensajes para enviar un iMessage a otros usuarios de un iPhone, iPad o iPod touch que ejecuten el iOS 5, o para enviar un SMS o MMS a otros usuarios de un teléfono móvil. Introduzca un nombre o número de teléfono en el campo Para o seleccione uno de sus contactos. Escriba un mensaje y pulse Enviar. Para enviar fotos o vídeo, pulse el botón Cámara.

Mensajes
Greg Apodaca
Editar
Estoy descontactado del mundo, lo siento.
Ya te digo. Foto, por favor.
He hecho esta hoy.
Parece divertido. Ojalá estuviera allí.
Un montón de comida y de sol. Es casi la hora de la siesta.
Mensaje
Enviar

Teclado inteligente.
De manera automática, el iPhone corrige la ortografía mientras usted escribe y le sugiere palabras alternativas. Por ello, aunque pulse una letra equivocada, siga escribiendo. Para aceptar la palabra sugerida, pulse la barra espaciadora. O bien, pulse la "x" para ignorar la sugerencia. El teclado coloca apóstrofes automáticamente en las contracciones de palabras, y añade un punto si pulsa la barra espaciadora dos veces. Puede pulsar dos veces una palabra para buscarla en el diccionario.

Cortar, copiar y pegar.
Pulse el texto que desea editar, o manténgalo pulsado para que aparezca la lupa y luego desplace el dedo para mover el punto de inserción. Puede seleccionar una palabra pulsándola dos veces, y seleccionar más o menos texto arrastrando los puntos de agarre. Luego pulse para cortar, copiar o pegar. Para copiar texto de páginas web, correos electrónicos o mensajes de texto, pulse la pantalla y mantenga el dedo para seleccionar texto y, a continuación, pulse Copiar.

Notificaciones.
Cuando reciba una notificación, se mostrará brevemente en la parte superior de la pantalla, sin que interrumpa lo que esté haciendo. Ignórela o púlsela para responder inmediatamente. Para ver un resumen de sus notificaciones recientes, desplace los dedos hacia abajo desde la parte superior de cualquier pantalla. Puede acceder a una nueva notificación desde la pantalla de bloqueo deslizando su icono hacia la derecha.

Control por voz.
Use Control por voz para realizar una llamada o reproducir música. Para activarlo, mantenga pulsado el botón de inicio o el botón central de los auriculares con micrófono del iPhone hasta que aparezca la pantalla de Control por voz. Después del sonido, diga un comando, como "llamar a Marta" o "marcar 123 456 789". También puede indicar al iPhone que reproduzca un álbum, un artista o una lista de reproducción, o que reproduzca "canciones similares". Incluso puede preguntar al iPhone qué está sonando ("¿Qué canción es?") o pedirle que reproduzca "canciones de los Rolling Stones", por ejemplo.

Cámara.
Desde la pantalla de bloqueo, pulse dos veces el botón de inicio para acceder rápidamente a la cámara, o pulse el icono Cámara en la pantalla de inicio. Ajuste el enfoque y la exposición pulsando a una persona o un objeto en la pantalla. Para hacer una foto, pulse el botón Cámara o pulse el botón de aumento de volumen. Para grabar un vídeo de alta definición (HD), desplace el interruptor a la posición de Vídeo y, a continuación, pulse el botón Grabar. Púlselo de nuevo para detener la grabación.

Fotos.
Pulse el icono Fotos en la pantalla de inicio para ver sus fotografías. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para moverse entre las imágenes. Pulse dos veces o separe dos dedos para aumentar el zoom. Pulse una vez para mostrar los controles en pantalla. Puede editar o retocar una foto, compartirla, imprimirla y muchas más cosas. Si tiene activada la función de fotos en streaming en iCloud, las nuevas fotografías que haga se actualizarán automáticamente en el resto de sus dispositivos.

Controles para vídeos y canciones.
Mientras reproduce música o visualiza un vídeo, pulse en cualquier lugar de la pantalla para que se muestren los controles. Vuelva a pulsar para ocultarlos. Para transmitir música o vídeo en tiempo real a un Apple TV, pulse el botón AirPlay.* Desde la pantalla de bloqueo, puede pulsar dos veces el botón de inicio para acceder rápidamente a los controles de audio.

*Requiere un Apple TV de segunda generación.

Zoom sobre las páginas web.
En Safari, pulse dos veces cualquier elemento de una página web, como una imagen o un texto, para aplicar un zoom de ampliación. Vuelva a pulsar dos veces para reducir el zoom. Gire el iPhone para ver la página web en vista panorámica. Pulse el botón Lector de la parte superior de la pantalla para ver un artículo sin elementos que puedan resultar molestos. Pulse el botón Multipágina para hojear rápidamente varias páginas web o abrir una nueva.

Localizar una ubicación. Buscar en la zona.
Para ver su situación en un mapa, pulse el botón Ubicación. Aparecerá un punto azul en su posición actual. Para conocer su orientación, pulse de nuevo el botón Ubicación para activar la vista de brújula. Puede encontrar lugares cercanos escribiendo palabras como, por ejemplo, "Starbucks" o "pizza" en el campo de búsqueda. Pulse dos veces para acercar el mapa. Pulse una vez con dos dedos para alejar el mapa. También puede obtener indicaciones y pulsar el botón Pasar página para configurar la visualización del mapa.

Google, el logotipo de Google y Google Maps son marcas comerciales de Google Inc.
© 2011. Todos los derechos reservados.

Crear carpetas. Organizar aplicaciones.
Mantenga pulsado el icono de cualquier aplicación hasta que empiece a moverse. Luego arrastre una aplicación hasta otra para crear una carpeta. Puede escribir el nombre de la carpeta o dejar el nombre por omisión, que describe la categoría de las aplicaciones que contiene. Personalice la pantalla de inicio arrastrando las aplicaciones y carpetas hasta otra ubicación o pantalla. Cuando termine, pulse el botón de inicio.

App Store.
Pulse el icono App Store para explorar de manera inalámbrica cientos de miles de aplicaciones clasificadas en categorías como juegos, economía y empresa, viajes, redes sociales, etcétera. Puede explorar por Destacados, Categorías o Top 25, así como buscar por nombre. Para comprar y descargar una aplicación directamente al iPhone, pulse Comprar. También hay muchas aplicaciones gratuitas.

La tienda App Store está disponible solo en algunos países.

iTunes Store.
Puede acceder a la tienda iTunes Store de manera inalámbrica pulsando el icono iTunes. Busque música, películas, programas de televisión, vídeos musicales y mucho más. Puede comprar contenidos y descargarlos de la tienda directamente a su iPhone. Pulse cualquier ítem para ver o escuchar un fragmento.

La tienda iTunes Store está disponible solo en algunos países.

iCloud.
iCloud almacena su música, fotos, aplicaciones, calendarios, documentos, etc. Se integra sin problema en sus aplicaciones y actualiza sus contenidos de manera inalámbrica en todos sus dispositivos. Pulse el icono Ajustes y seleccione iCloud para activar la función de fotos en streaming y otras funciones de iCloud. También puede descargar música y aplicaciones previamente adquiridas en las tiendas iTunes Store y App Store.

Más información.
Puede obtener más información acerca del iPhone en www.apple.com/es/iphone.

Para acceder al *manual del usuario del iPhone* y a información importante, visite support.apple.com/es_ES/manuals/iphone. Para consultar el manual en el iPhone, descárguelo de iBookstore o use el favorito de Safari.

Obtener soporte.
Póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener soporte sobre los servicios de red, el buzón de voz y la facturación. Visite www.apple.com/es/support/iphone para obtener soporte sobre el iPhone y iTunes.

No todas las funciones están disponibles en todas las zonas.

TM y © 2011 Apple Inc. Todos los derechos reservados.
Designed by Apple in California. Printed in China. Y034-6197-A